



Hörermodus

- 1 Anzeige
- 2 Menütaste
- 3 Auswahltaste
- 4 Sendetaste
- 5 Alphanumerisches Tastenfeld
- 6 Function Key - Horn and Lights
- 7 Function Key - Speaker On/Off
- 8 Ein-/Aus-/Ende-/Home-Taste
- 9 Navigationstaste
- 10 Function Key - Backlight
- 11 Ohrhörer
- 12 Obere Push-To-Talk-Taste (PTT)
- 13 Untere Push-To-Talk-Taste (PTT)
- 14 Mikrofon
- 19 Micro-USB-Anschluss

Ladestation

- 15 Drehknopf
- 16 Gabel
- 17 Taste Emergency (Notruf)
- 18 LED-Statusanzeige

LED-Statusanzeige

Anzeige	Status
	In Verwendung
	In Betrieb
	Außer Betrieb
	Verbinden mit einem Netzwerk Wechsel in den Direktmodusbetrieb
	Sendesperre in Betrieb Kanal belegt in DMO
	Eingehender privater Anruf oder Anruf tätigen
	Ausgeschaltet Tarnmodus

Sperren/Entsperren der Tasten

Drücken Sie zum Sperren/Entsperren der Tastatur die Menütaste und anschließend *.

Entsperren des Funkgeräts

Das Funkgerät ist nach dem Einschalten möglicherweise gesperrt. Geben Sie nach Aufforderung den Code ein, um das Funkgerät zu entsperren.

Der Standardentsperrcode lautet 0000. Ihr Dienstanbieter kann diese Nummer ändern, bevor Sie Ihr Funkgerät erhalten.

Auswahltasten

Drücken Sie eine Auswahltaste, um die Option auszuwählen, die auf dem Bildschirm direkt neben der jeweiligen Taste erscheint.

Auf der Startseite werden Kontakte neben der rechten Auswahltaste angezeigt. Durch Drücken der Taste wird die Kontaktliste angezeigt.

Menütaste

Drücken Sie die Menütaste, um Folgendes aufzurufen:

- Das Menü (wenn keine laufende Aktivität vorliegt). Im Menü können Sie die Einstellungen des Funkgeräts steuern. Das Menü ist hierarchisch strukturiert.
- Die Menü-Optionen erlauben den Zugriff auf eine weitere Liste von Optionen, dem Untermenü.
- Das kontextsensitive Menü (wenn das kontextsensitive Symbol aktiviert ist), um eine Liste mit Elementen für das aktuelle Menü anzuzeigen.

Navigationsstaste

Drücken Sie die Navigationsstaste Nach oben/Nach unten/Rechts/Links, um die Liste durchzublätern, in der Menühierarchie oder für das alphanumerische Bearbeiten von Text.

- Drücken Sie im Startbildschirm eine Taste, um Folgendes zu aktivieren:
 - Nach unten – Aufrufen des Menüeintrags „Letzte Anrufe“.
 - Nach oben – ändert den Gesprächsgruppenordner „Meine Gruppen“.
 - Links und Rechts – Umschalten zwischen den Gesprächsgruppen.

Drehknopf

Der Mobilfunkanbieter kann den Drehknopf programmieren für eine der folgenden Verwendungen:

1. Doppelte Bedienung – der Knopf lässt sich gleichzeitig zur Lautstärkeregelung und für das Blättern durch Listen verwenden. Drücken Sie den Knopf zum Umschalten zwischen Lautstärke und Liste (Standardprogrammierung).
2. Listenbedienung – der Knopf dient zum Blättern durch Listen (zum Beispiel Gesprächsgruppen) oder Menüeinträge. In diesem Fall kann die Lautstärke nur über das Menü oder über externes Zubehör (falls vorhanden) gesteuert werden.
3. Lautstärkeregelung – der Knopf dient nur zur Lautstärkeregelung. Drehen Sie den Knopf im Uhrzeigersinn, um die Lautstärke zu erhöhen. Halten Sie den Drehknopf gedrückt, um ihn zu sperren, und halten Sie ihn für die Entsperrung erneut gedrückt. Nach dem Ausschalten ist der Drehknopf ebenfalls entsperrt.

Taste Emergency (Notruf)

Halten Sie diese Taste gedrückt, um den Notruf zu betätigen. Wenn das Funkgerät ausgeschaltet ist, halten Sie diese Taste gedrückt, um das Funkgerät im Modus „Notruf“ einzuschalten (wenn von Ihrem Dienstanbieter konfiguriert).

Pflege des Bedienkopfs

Verwenden Sie zum Reinigen des Bedienkopfs ein feuchtes oder antistatisches Tuch. Verwenden Sie kein trockenes oder elektrostatisch geladenes Tuch.

Weitere Informationen zum Funkgerät

Besuchen Sie die Website von Motorola Solutions unter:
<http://www.motorolasolutions.com/tetraterminals>

Motorola Online

Benutzerhandbücher und andere Dokumentation sind verfügbar unter:
<https://emeaonline.motorolasolutions.com/>

Rechtliche Hinweise zu Open-Source-Software

Verfügbar unter: <https://emeaonline.motorolasolutions.com/>
und auf Customer Programming Software Plus (CPS Plus) DVD



Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigungen, die die Verwendung von Motorola-Produkten zum Zweck haben, sind in einem angemessenen Umfang erlaubt. Vervielfältigungen für andere Zwecke, Änderungen, Ergänzungen oder eine anderweitige Bearbeitung dieses Dokuments sind nicht erlaubt. Nur dieses elektronisch gespeicherte Dokument gilt als Original. Vervielfältigungen gelten nur als Kopien. Motorola Solutions, Inc. sowie seine Tochtergesellschaften und angeschlossenen Unternehmen haften nicht für die Richtigkeit solcher Kopien.

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS und das stilisierte M-Logo sind im Patent- und Handelsregister der USA. Weitere hier aufgeführte Produkt- und Dienstleistungsamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. © 2014 Motorola Solutions, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

68015000614-B



TSCH KURZÜBERSICHT

Symbole

Symbol	Beschreibung
	In Betrieb (TMO)
	Außer Betrieb (TMO)
	Signalstärke
	Direktmodus (DMO)
	Gateway-Kommunikationsmodus (DMO)
	Repeater-Kommunikationsmodus (DMO)
	Gateway-Modus
	PTT für DMO/TMO im Gateway-Modus
	Repeater-Modus
	Notrufmodus
	Gesprächsgruppe durchblättern
	Suche (TMO)
	Lautsprecher ein/aus
	Einfacher/doppelter Bedienkopf

Symbol	Beschreibung
	Verbindungsfehler des doppelten Bedienkopfs
	Tastendruck-Zeichen
	Migration
	Alle Töne aus oder Duplex- und Simplex-Ton stummgeschaltet
	Simplex-/Duplex-Ton stummgeschaltet
	Hup- und Lichtzeichen
	Neue Nachricht empfangen
	Neue Nachricht(en)
	Paketdaten/TEDS
	GPS
	Ende-zu-Ende-Verschlüsselung
	RUI-Protokoll ein
	Alarm oder Alarmierung
	RMS

Ein-/Ausschalten des Funkgeräts

Drücken und halten Sie die Ein-/Aus-Taste, um das Funkgerät ein- bzw. auszuschalten.

Display-Ausrichtung

Wenn sich der Handapparat auf der Gabel befindet, ist die Display-Ausrichtung möglicherweise gedreht (wie in den Dienstanbieter-Einstellungen). Wenn sich der Handapparat nicht auf der Gabel befindet, ist die Display-Ausrichtung immer Hochformat.

Verwenden des Funkgerätemenüs

Drücken Sie die Menütaste, um das Menü aufzurufen. Drücken Sie die Navigationstasten für oben oder unten, um durch das Menü zu scrollen. Drücken Sie die rechte Navigationstaste, um einen Menüeintrag auszuwählen. Drücken Sie die linke Navigationstaste, um zur vorherigen Ansicht zurückzukehren. Drücken Sie die Home-Taste, um die Menüeinträge zu verlassen.

Auswählen des Bündelfunk-/Direktmodusbetriebs

Drücken Sie im Startbildschirm auf „Optns“, und wählen Sie „Trunked Mode“ oder „Direct Mode“ aus.

Auswahl Gateway/Repeater-Modus-Betrieb

Im Gateway-Modus dient das Funkgerät als Schnittstelle zwischen DMO und TMO. Im Repeater-Modus dient das Funkgerät als Verlängerung der DMO-Reichweite durch die Weiterleitung erhaltener Informationen. Drücken Sie im Startbildschirm auf „Optns“, und wählen Sie „Gateway Mode“ oder „Repeater Mode“ aus.

Tätigen eines TMO-/DMO-Gruppenanrufs

Geben Sie „TMO“ oder „DMO“ ein. Gehen Sie im Startbildschirm zur gewünschten Gruppe. Drücken Sie „Select“ (falls konfiguriert). Drücken und halten Sie die PTT-Taste. Warten Sie auf den Gesprächsgenehmigungston (falls konfiguriert), und sprechen Sie. Lassen Sie die PTT-Taste los, um zuzuhören.

Tätigen eines TMO-/DMO-Gruppennotrufs

Geben Sie „TMO“ oder „DMO“ ein. Halten Sie die Taste Emergency (Notruf) gedrückt. Es wird automatisch ein Notrufalarm gesendet (falls konfiguriert).

Drücken und halten Sie die PTT-Taste. Warten Sie auf den Gesprächsgenehmigungston (wenn konfiguriert) und sprechen Sie. Lassen Sie die PTT-Taste los, um zuzuhören. Wenn Sie die Funktion „Hot Mic“ verwenden, warten Sie bis die Meldung „Emgcy Mic On“ auf dem Display angezeigt wird, und sprechen Sie, ohne die PTT-Taste zu drücken. Drücken und halten Sie „Exit“, um den Notrufmodus zu verlassen.

Tätigen eines privaten Simplex-Anrufs

Wählen Sie auf der Startseite eine Nummer. Drücken Sie kurz die Sendetaste (PTT). Der Wählton ist zu hören. Der angerufene Teilnehmer nimmt den Anruf an. Warten Sie, bis der angerufene Teilnehmer gesprochen hat. Drücken und halten Sie die Sprechstaste. Warten Sie auf den Gesprächsgenehmigungston (falls konfiguriert), und sprechen Sie. Lassen Sie die Sendetaste (PTT) zum Hören los. Drücken Sie die Ende-Taste, um den Anruf zu beenden.

Tätigen eines privaten Duplex-Anrufs/ Telefonanrufs/Telefonanlagenanrufs

Wählen Sie auf der Startseite eine Nummer. Drücken Sie kurz die Sendetaste. Der Wählton ist zu hören. Der angerufene Teilnehmer nimmt den Anruf an. Drücken Sie die Ende-Taste, um den Anruf zu beenden.

Local Site Trunking (Bündelfunk in lokalen Netzwerken)

Local Site Trunking (Bündelfunk in lokalen Netzwerken) ermöglicht es, dass mehr als ein Funkgerät vom selben Standort kommuniziert, wenn die Verbindung zwischen dem Standort und der Infrastruktur fehlschlägt. (Die Verfügbarkeit des Modus ist abhängig von Ihren Dienstanbieter-Einstellungen.) Wenn Local Site Trunking für das Funkgerät aktiviert ist, wird eine Meldung angezeigt, und Display-Symbole und Auswahlstasten werden olivgrün.

Senden einer neuen Nachricht

Drücken Sie die Menütaste, und wählen Sie „Messages“ > „New Message“ aus. Schreiben Sie Ihre Nachricht. Wählen Sie „Send“. Wählen Sie den Empfänger. Wählen Sie „Send“, oder drücken Sie die Taste „Send“, um die Nachricht zu senden.

Senden einer Statusmeldung

Wählen Sie die gewünschte Gruppe aus, drücken Sie die Menütaste, und wählen Sie „Messages“ > „Send Status“ aus. Wählen Sie einen Status aus, und drücken Sie die Sende- oder PTT-Taste.

Symbole

www.motorolasolutions.com

Verwenden des Bedienkopfs

www.motorolasolutions.com